

Współpraca z systemem domu inteligentnego

REST API – informacje

Z rekuperatorami **reQnet** połączyć się można przez REST API po protokole HTTP w sieci wewnętrznej. Opis API znajduje się pod adresem:

- <https://sterowanie.reQnet.pl/API>

uwaga!

- Jeżeli rekuperator nie jest podłączony do lokalnej sieci WiFi, to można się z nim skomunikować po bezpośrednim podłączeniu do sieci „reqnet_XX:XX:XX:XX:XX:XX”.

W tej konfiguracji urządzenie ma przypisany adres IP: 192.168.7.1.

Przykładowe wywołanie opisane zostały w funkcjach na podanej powyżej stronie i wyglądają następująco, np. <http://192.168.7.1/API/RunFunction?name=TurnOn>

- Jeżeli rekuperator jest podłączony do lokalnej sieci WiFi, to jego adres zależy od serwera DHCP routera sieciowego i wywołania są analogiczne do powyższego przykładu - zmienia się tylko adres IP.